NEPTUNE

AN120 / AN140

사용 설명서

Silent Static Pressure Fan

제품 영상

제품 동영상 Neptune Series

설치 동영상 Neptune AN120 / AN140

제품 스토리

은하계의 아름다움

은하계의 아름다움을 담은 넵툰 팬 시리즈를 소개합니다. 초현대적인 디자인으로 뛰어난 아름다움을 선사합니다. AN120/AN140 팬의 매혹적인 ARGB 효과와 전용 터빈 블레이드 디자인으로 더욱 조용한 냉각 기능을 경험하실 수 있습니다.

Neptune AN120 삼중 팩

1. Neptune AN120 팬 3 개
2. 나사 12 개
3. ARGB 연장 케이블 500mm 2 개
4. PWM 팬 연장 케이블 500mm 2 개

Neptune AN140 삼중 팩

1. Neptune AN140 팬 3 개
2. 나사 12 개
3. ARGB 연장 케이블 500mm 2 개
4. PWM 팬 연장 케이블 500mm 2 개

제품 이름	Neptune AN120	Neptune AN140
패키지 타입	트리플 팩	
모델명	IW-FN-AN120-3PK	IW-FN-AN140-3PK
색상	블랙	
규격	120 x 120 x 25 mm	140 x 140 x 25 mm
소재	PBT, PC	
전압	DC 12V	
전원	1.92W	2.16W
전류	0.17A	0.19W
ARGB 전압	DC 5V	
ARGB 전원	1.4W	
ARGB 전류	0.28A	
RPM	PWM 900 - 2200 +/- 10% RPM	PWM 900 - 1800 +/- 10% RPM
풍량	23.87 - 60.1 CFM	41.67 - 88.89 CFM
풍압	0.36 - 2.27 mm / H2O	0.49 - 2.18 mm / H2O
LED	주소 지정 방식 RGB	
커넥터 (팬과 팬 연결)	비 모듈 식 케이블	
M/B 커넥터	4-Pin (12V, PWM), 3-Pin (5V, ARGB)	
소음	20.5 dB(A) (Normal)	24.5 dB(A) (Normal)
어링 타입	장수명 슬리브 베어링	
MTBF	>36,000 hrs.	
순중량	541 g	629 g
총 중량	803 g	946 g
패키지 규격 (L x W x H)	131 x 91 x 170 mm	151 x 91 x 190 mm
보증기간	3년	

* 규격은 지역에 따라 다를 수 있습니다 .

* InWin 제품은 RoHS 규정을 준수합니다 .

PWM 팬케이블

ARGB 케이블

PWM 팬 연장 케이블

ARGB 연장 케이블

1. 전원을 끄십시오.

2. 팬을 PC 케이스 내부에 설치하고 지정된 부분에 장착합니다.

* 공기 흐름 방향을 결정하는 방법 :

화살표 《》 는 공기 유입 방향을 의미합니다.

3. 팬을 부착하고 마더보드에 연결하는 방법

- 4.** 다음의 경우 ARGB 연장 케이블 및 PWM 팬 연장 케이블을 사용할 수 있습니다 .
- a. 팬 간의 거리가 너무 먼 경우
 - b. 팬과 M/B 와의 거리가 너무 먼 경우

팬이 제대로 작동하지 않을 경우 아래 지침을 따르십시오

1. 시스템 전원을 확인합니다 .
2. 모든 커넥터가 제대로 연결되어 있는지 확인합니 다 .
3. 추가 기술 지원을 받으려면 InWin 포럼 웹사이트 <https://forum.in-win.com/> 를 방문하십시오 .

중요 사항

1. 당사의 지침에 따라 팬을 설치합니다 .
2. 팬을 보관할 때는 고온 환경이 아닌 곳에 보관합니다 . 고온을 유발할수 있는 발열 장치와 같은 기기와떨어진곳에 보관합니다 .
3. 임펠러 안에는 아무것도 넣지 않습니다 .
4. InWin 에서 제공하는 와이어 또는 커넥터를 변경하지 않습니다 .
5. 팬이 작동 중일 때는 팬 블레이드를 만지지 않습니다 .
6. 팬은 컴퓨터 케이스 내부에서만 사용합니다 .
7. 이 제품은 모든 액체류와 떨어진 곳에 보관합니다 .

CONTEMPORARY & INNOVATIVE
w w w . i n - w i n . c o m