IN WIN

101C

Bedienungsanleitung





Markengeschichte

In Win entwickelt seit Jahrzehnten innovative Produkte von höchster Qualität. Um diese Ansprüche aufrecht zu erhalten wurde der 101C Midi-Tower mit vielseitigen Kühlungsoptionen und Platz für leistungsfähige Hardware entwickelt. Die markante Frontpartie bietet eine klare Oberfläche mit eingelassener LED-Beleuchtung. Freuen Sie sich über ein hochqualitatives und atemberaubendes Gehäuse!

Spezifikationen

Modell	101C
Farbe	Schwarz, Weiß
Gehäusetyp	Mid Tower
Gehäusematerial	SECC, ABS, PC, Hartglas
Mainboard-Kompatibilität	12" x 10.5“ ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Erweiterungssteckplätze	PCI-E x 7
Grafikkarten- und CPU-Kühler- Kompatibilität	Grafikkartenlänge : 421 mm (Maximum) Grafikkartenlänge : 305 mm (mit seitlich installiertem Radiator) CPU-Kühler Höhe : 160 mm
Frontanschlüsse	1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2 x USB 3.0 HD Audio
Interne Laufwerksschächte	3.5 Zoll x 2 2.5 Zoll x 2 (oder 2.5 Zoll x 4)
Kompatible Kühlungsmöglichkeiten	1 x 120 mm Lüfter hinten / 120 mm Radiator 2 x 120 mm Lüfter seitlich / 240 mm Radiator 3 x 120mm Lüfter unten / 360 mm Radiator
Netzteilkompatibilität	PSII :ATX12V - bis zu 200 mm Länge
Produktabmessungen (H x B x T)	445 x 220 x 480 mm (17.5" x 8.7" x 18.9")
Produktabmessungen Höhe inklusive Schrauben und Griff (H x B x T)	445 x 226 x 480 mm (17.5" x 8.7" x 18.9")
Paketmaße (H x B x T)	506 x 282 x 532mm (19.9" x 11.1" x 20.9")
Nettogewicht	7.35 kg / 16.2 lb
Gesamtgewicht	8.65 kg / 19.1 lb

* In Win Produkte entsprechen den RoHS Richtlinien
* Technische Daten können in verschiedenen Regionen variieren
* Vorinstalliertes Seitenpanel aus gehärtetem Glass. Geschlossene Seitenpanels sind gegen einen Aufpreis erhältlich.



1



2



3

1 101C Gehäuse

2 QR-Code-Karte

3 Zubehör





Verpackungsinhalt

a Abstandsbolzen für das Mainboard x 7

b Abstandsbolzen für das Mainboard x 1

c Sechskantschraube x 18


d 2.5” HDD- Schrauben x 12

e Kabelbinder x 10

f System-Scheibe der Wasserkühlung x 8

g Halter für die Grafikkarte x 1





Gehäusestruktur

1 An-/Aus-Schalter

2 Logo

3 HDD/Strom-LED-Anzeige


4 USB 3.0-Anschlüsse

5 Audio- Anschluss (Kopfhörer und Mikrophon)

6 Type-C-Anschlüsse

7 2.5” Laufwerksöffnung

14 Montagebereich für das Netzteil



Gehäusestruktur

8 3.5”/2.5” Laufwerksöffnung

9 Montagebereich für Lüfter der Seite / Kühlkörper

10 Montagebereich für Lüfter der Hinterseite/ Kühlkörper

11 Montagebereich für Lüfter der Unterseite/ Kühlkörper

12 Montagebereich für dasMainboard

13 PCI-E Erweiterungssteckplatz

15 Extra PCI-E Unterstützungsöffnung für Montage

16 Lüfter-Staubfilter

17 Vibrationsfreier Ständer

Installationsanleitung

(Bitte folgen Sie den entsprechenden Kapiteln zum Zusammenbau)



1.Öffnen des Gehäuses

Zum Öffnen ziehen Sie bitte die beiden Clips heraus und nehemn die Seitenwand ab.


1

2.Installation des Netzteils

Benötigte Teile:
Sechskantschraube,
Das Netzteil wird an der oberen Halterung im Gehäuse montiert.

2






3. Installation des Mainboards

Benötigte
Teile: Mainboard
Abstandshalter,
Sechskantschraube

3

Installationsanleitung
(Bitte folgen Sie den entsprechenden Kapiteln zum Zusammenbau)







4. Installation von Erweiterungskarten

Benötigte Teile:

Sechskantschraube,
Grafikkartenhalterung


5. Installation der 2,5- / 3,5-Zoll-Laufwerke









6. Installation der I/O-Blende






PORT2_2	Blue	10	9	Brown	SENCE2_R
SENSE_SEND	Purple	8	7		Key
PORT2_R	Yellow	6	5	Green	SENSE1_R
PORT1_R	White	4	3	Orange	PRESENCE#
PORT1_L	Red	2	1	Black	GND




USB 3.0 Anschluss






7. Anleitung für das RGB-Leisten-Anschlusskabel


Verbinden Sie den 4-Pin-RGB-Anschluss gemäß der Anleitung mit dem Mainboard.






8. Anleitung für das Type-C-Anschlusskabel

Verbinden Sie den USB Type-C-Stecker gemäß der Anleitung mit dem Mainboard.





Installationsanleitung
(Bitte folgen Sie den entsprechenden Kapiteln zum Zusammenbau)

9.Installation der Lüfter / des Radiators

Benötigte Teile: Unterlegscheiben (Radiator)







10.Abschließende Installation

Hinweise und Gewährleistung

Bemerkungen

1. Beachten Sie die Bedienungsanleitung für die Installation.
2. Beim Installieren der Computerkomponenten

   beachten Sie bitte die antistatischen Vorsichtsmaßnahmen, um Schäden durchESD (elektrostatischen Entladung) zu vermeiden. Dies kann eine Verletzung des Installateurs und/oder Schäden an dem System verursachen. Eine falsche Installation kann das Mainboard und andere Systemkomponenten beschädigen.
3. Zur Vermeidung von Schäden sollten Sie dieses Erzeugnis nicht für andere Zwecke, als mdie dafür vorhergesehenen verwenden.
4. Alle Veränderungen können das Produkt beschädigen.
5. Entfernen Sie alle internen Geräte, bevor Sie es versenden oder bewegen.
   (Einschließlich Netzteil, Festplatte, CD-ROM, Mainboard und CPU, etc.)

Gewährleistung

* Für ausführliche Garantieinformationen besuchen Sie bitte In Win-Einzelhandel-Webseite unter www.in-win.com .
* Das tatsächliche Produkt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. In Win Development Inc. behält sich das Recht letzte Änderungen vorzunehmen.



IN WIN

CONTEMPORARY & INNOVATIVE

www.in-win.com

Copyright © 2017 In Win Development Inc. All Rights Reserved.