

301

Bedienungsanleitung





Produktgeschichte

Mit dem neuesten Mitglied der in Win 300er-Gehäuse-Serie, taucht In Win Development Inc. mit dem 301 erneut in den Bereich der Mini-Tower-Gehäuse vor.

Das 301 überzeugt durch eine sauberes, klares Front- sowie ein schlichtes Top-Panel.

Die Vorderseite mit der eingebetteten LED-Beleuchtung und den I/O-Anschlüssen, ein werkzeugloser Zugang zum Innenraum und eine Seitenwand aus gehärtetem

Glas verleihen dem 301 ein qualitativ hochwertiges Aussehen, das alle Erwartungen übertreffen wird!

Spezifikationen

Modell	301
Farbe	Schwarz, Weiß
Gehäusotyp	Mini Tower
Gehäusematerial	Hartglas, SECC
Mainboard-Kompatibilität	Micro ATX, Mini ITX
Erweiterungssteckplätze	PCI-E Slot x 4
Maximale Kompatibilität	Grafikkartenlänge: 310 mm Grafikkartenlänge(bei montiertem Lüfter und Radiator 35mm): 265mm CPU-Kühler Höhe: 160mm
Frontanschlüsse	2 x USB 3.0 HD Audio
Interne Laufwerksschächte	1 x 3.5"/2.5 2 x 2.5"
Kompatible Kühlmöglichkeiten	2 x 120 mm Lüfter vorn/ 240 mm Radiator 1 x 120 mm Lüfter hinten/ 120 mm Radiator 2 x 120 mm Lüfter unten (Belegt einen PCI-E Steckplatz)
Netzteilkompatibilität	PSII: ATX12V - Länge bis zu 160 mm
Produktabmessungen (H x B x T)	365mm x 188mm x 370mm (14.3"x 7.4" x 14.6")
Produktabmessungen Höhe inklusive Schrauben und Griff(H x B x T)	365mm x 208mm x 370mm (14.3" x 8.1" x 14.6")
Paketmaße (H x B x T)	450mm x 272mm x 458mm (17.7"x 10.7"x 18")
Nettogewicht	6.57KG / 14.4lb
Gesamtgewicht	7.63KG / 16.8lb

- In Win Produkte entsprechen den RoHS-Regularien
- Die Spezifikationen können je nach Region variieren
- Vorinstalliertes Seitenpanel aus gehärtetem Glass.Geschlossene Seitenpanels sind gegen einen Aufpreis erhältlich

Verpackungsinhalt



301 Gehäuse



QR-Code-Karte



Zubehör-Tasche

Zubehör-Tasche



Mainboard Abstandsbolzen X 4



Mainboard Stand-off Socket X 1



Hexagon Head Schrauben x 15




2,5-Zoll HDD-Schrauben X 12



Unterlegscheiben für Wasserkühlung X 8



Kabelbinder X 5



Grafikkarten-Halterung x 1

Gehäusestruktur



Hartglas



Power-Knopf



Reset-Knopf



HDD- / Power-LED

IN
WIN

LED-Logo



Audio Anschlüsse
(Kopfhörer und Mikrofon)



USB-3.0-Anschlüsse



SECC Front- /
Seiten-Panel



- 1 2,5- / 3,5-Zoll-Laufwerksschächte
- 2 2,5-Zoll-Laufwerksschacht Drive Bay
- 3 Frontlüfter / Radiator-Montage
- 4 Hinterer Lüfter / Radiator -Montage
- 5 Boden-Lüfter
- 6 Mainboard-Halterung
- 7 CPU-Lüfter Cut-Out-Öffnung
- 8 PCI-E Erweiterungsschacht
- 9 Zusätzliche PCI-E Halterung
- 10 Netzteil-Halterung
- 11 Shock-Proof Stand

Installationsanleitung

(Bitte folgen Sie den entsprechenden Kapiteln zum Zusammenbau)



1

Öffnen des Gehäuses

Seitenteile aus SECC-Stahl lassen sich mit Hilfe der Rändelschrauben öffnen und anheben. Seitenteile aus gehärtetem Glas lassen sich durch Drücken des Griffs an der Oberseite des Panels öffnen.



2

Installation des Netzteils

Benötigte Teile:

Hexagon Head Schrauben
Das Netzteil kann an der oberen Halterung im Gehäuse montiert werden.



3

Installation des Mainboards

Benötigte Teile:

Mainboard Abstandshalter,
Mainboard Stand-off Sockel,
Hexagon Head Schrauben

4

Installation von Erweiterungskarten


Benötigte Teile:

Hexagon Head Schrauben , Grafikkarten-Halterung




5

Installation der I/O-Blende



HD Audio-Anschluss


PORT2_L	BLUE	10	9	BROWN	SENSE2_R
SENSE_SEND	PURPLE	8	7		KEY
PORT2_R	YELLOW	6	5	WHITE	SNSE1_R
PORT1_R	RED	4	3	ORANGE	PRESENCE#
PORT1_L	GREEN	2	1	BLACK	GND




LED-Stromanschluss

Bitte stellen Sie sicher, dass die beiden abgeschrägten Kanten am Netzteil und am LED-Anschluss korrekt ausgerichtet sind

*Eine Anleitung für die RGB-Installation laden Sie bitte auf der Produktseite herunter.




USB 3.0-Anschluss



6

Installation der 2,5- / 3,5-Zoll-Laufwerke


Benötigte Teile: 2,5-Zoll HDD-Schrauben



7

Installation der Lüfter / des Radiators & Lüftermontage im Boden

Benötigte Teile:
Unterlegscheiben für
Wasserkühlung



8

Kabelmanagement



9

Abschließende Installation

Benötigte Teile:
Kabelbinder



Hinweise und Gewährleistung

■ Hinweise

1. Bitte befolgen Sie die Installationshinweise in der Bedienungsanleitung.
2. Bitte beachten bei der Installation der Komponenten stets die allgemein gültigen Hinweise bezüglich Elektrostatischer-Entladung (ESD). Durch Elektrostatische-Entladung können Verletzungen und Beschädigungen hervorrufen und unter Umständen das Mainboard und andere Systemkomponenten beschädigen.
3. Um Beschädigungen vorzubeugen, sollte das Produkt nur für seinen dafür vorgesehenen Verwendungszweck eingesetzt werden.
4. Jegliche Veränderungen am Produkt können dieses beschädigen.
5. Vor dem Versand oder Transport des Produktes, sollten alle internen Komponenten entfernt werden um Beschädigungen zu vermeiden (einschließlich Netzteil, Festplatten, CD-ROM-Laufwerk, Mainboard, Prozessor, usw.).

■ Garantie

- * Für detaillierte Garantieinformationen besuchen Sie bitte die In Win Retail-Webseite unter www.in-win.com.
- * In Win behält sich vor, das eigentliche Produkt ohne vorherige Ankündigung zu verändern. In Win behält es sich ebenfalls das Recht vor, abschließende Änderungen vorzunehmen.

301



IN WIN

CONTEMPORARY & INNOVATIVE

w w w . i n - w i n . c o m