COMPACT SERIES

CS 700W

取扱説明書



inWin



製品開発

CS-700W は、80 PLUS® ゴールド認定の SFX 電源装置です。他の SFX PSU に比較して、より高密度な電源出力を行うことができます。強力なシングル +12V レール設計により、ハイエンドコンポーネントまたはオーバークロックに最適です。CS-700W は、小型 PSU に素晴らしい性能を提供します。

機能

- 高密度電源出力
- ノイズと冷却のバランスをとる 92mm サイレントファン
- ハイエンドシステム用設計
- 80 PLUS® Gold 準拠フルモジュラー式電源ユニット
- 信頼性の高い日本製アルミ電解コンデンサ
- 5V と 3.3V の DC-DC 変換設計
- 迅速かつ簡単な取り付けを支えるフルモジュラーケーブル
- 5 年間保証

仕様

製品名		CS-700W
部品番号		IW-CS700-SFX
総出力		700W
材質		SECC
電源規格		SFX12V V3.3
ケーブル構成		フルモジュラー式
PFC		Active PFC (>0.9)
電源効率		80 PLUS Gold (Up to 90%)
MTBF/ 平均故障間隔 (时)		>100,000 小时
電源入力		100 - 240Vac. 50-60Hz
Fan		92mm Fan
通常時ファンノイズ (dBA) (50% Loading)		18dBA
運転温度 (° C)		0~40 ° C
電源保護機能		OCP/OVP/UVP/SCP/OTP/OPP
安全認証		cTUVus/TUV/CB /BSMI/CE/FCC/ EAC/CCC/RCM
サイズ (奥行 x 幅 x 高さ)		100 x 125 x 63mm
パッケージサイズ (奥行 x 幅 x 高さ)		205 x 225 x 105mm
製品重量		1.73kg
総重量		2.12kg
保証期間		5 年
コネクタ	**24 ピン マザーボード**	1
	8(4+4) ピン CPU	2
	8(6+2) ピン PCI-E	4
	4 ピン ペリフェラル	4
	SATA (90 度)	8
	FDD	1

AC INPUT	100-240Vac. 50-60Hz					
DC OUTPUT	+12V	+5V	+3.3V	-12V	+5VSB	Total Power
Max. Output Current	58.4A	22A	22A	0.3A	2.5A	700W
Max. Combined Power	700W	110W		3.6W	12.5W	

* 当社の製品は RoHS 規制に準拠しています
* 仕様は地域によって異なる場合があります

梱包内容



CS-700W 電源装置ユニット



モジュール式ケーブルバッグ



QR コードカード

モジュール式ケーブルバッグ



X1

20+4 Pin Motherboard



X1

8 (4+4) Pin CPU



X2

8 (6+2) Pin PCI-E



X1

4 Pin Peripheral



X2

SATA (90 Degree)



X1

Floppy



X1

電源コード



X4

取り付けネジ


X8

ケーブル・タイ

ケーブル

20+4 Pin Motherboard






8 (4+4) Pin CPU






8 (6+2) Pin PCI-E







4 Pin Peripheral






SATA (90 Degree)





Floppy





インストール

1. 設置前に電源装置の AC 電源ケーブルが接続されていないことを確認してください。

2. 電源装置ユニットをケース内の提供されるスペースに配置し、ネジで固定します。

3. 24 ピン電源をマザーボード上の 24 ピンソケットに接続します。

4. 8 ピン +12V ケーブルをマザーボードに接続します。

   A. ご利用のマザーボードに 8 ピン +12V ソケットがある場合は、8 ピンケーブルをマザーボードに直接接続してください。
   B. ご利用のマザーボードに 4 ピンソケットがある場合は、8 ピンケーブルから 4 ピンを取り外して、4 ピンケーブルをマザーボードに直接接続してください。

5. 周辺装置ケーブル、PCI-Express ケーブルおよび SATA ケーブルを該当するソケットに接続します。

6. すべてのケーブルがしっかりと接続されていることを確認し、未使用のモジュラー式ケーブルを将来使用するために保存します。

7. AC 電源コードを電源装置に接続し、電源ボタンを「I」位置に切り替えることにより、オンに切り替えます。

トラブルシューティング

ユニットが適切に動作しない場合、これらのトラブルシューティングのポイントを電源装置に関する問題の診断および解決に役立てることができます。

1. 電源装置および電源コードが適切に接続されていることを確認してください。

2. 電源コードが電源ソケットに接続されていることを確認してください。

3. 電源装置の I/O ボタンが「I」位置に切り替えられていることを確認してください。

4. すべてのコネクター (マザーボードおよび周辺装置) が適切に接続されていることを確認してください。

5. 電源装置を手動でオフに切り替えたときは、再度、電源をオンに切り替える前に、5 秒間待機してください。

6. 問題が解決しない場合は、RMA の最寄の販売店に連絡してください。

ご注意と保証内容

■ 注意

1. コンポーネントを取り付けるときは、損傷および怪我を防止するため、静電気除去対策を行ってください。

2. ユーザーマニュアルの指示および安全警告に従って取り付けてください。

3. 電源装置には高電圧が存在します。電源装置のケースを開けないでください。いかなる改良も本製品に損傷をもたらし、ユーザーを危険に曝す可能性があります。

4. 電源装置が濡れている場合、または損傷している場合は、感電または怪我を回避するため、電源装置を使用しないでください。

5. 電源装置をラジエーター、熱抵抗器、または他の熱を生成する器具などの熱源の近くに取り付けないでください。

6. 開放換気領域またはファングリル領域に物を差し込まないでください。

7. InWin に付属するケーブルのみを使用してください。その他のケーブルは互換性がなく、ご利用のシステムおよび電源装置に重大な損傷を引き起こす可能性があります。

8. 電源装置に含まれるケーブルおよび / またはコネクターを改造しないでください。

ご注意と保証内容

■ 保証

* InWin は、製品に対して 5 年間保証を提供します。保証は、お客様が使用する前の故障または欠陥を対象とします。保証は、初期購入から開始します (領収証の日付に従います)。製品が個人的に購入されていない場合、または、未認定の販売チャネルを通して購入された場合、当社は、製品に対する保証を提供しないことに留意してください。

* 欠陥が以下のいずれかにより発生した場合、この限定保証は適用されません :
  1) 乱用または誤用。
  2) 製品仕様外の操作。
  3) 未認定のサービスまたは改造。
  4) 変更された製品。

* 保証の詳細については、InWin の小売 Web サイト (www.in-win.com) をご覧ください。

* 実際の製品は予告なく変更される場合があります。In Win Development Inc. は最終的な変更を行う権利を保有しています。

CONTEMPORARY & INNOVATIVE

www.in-win.com

Copyright © 2018 In Win Development Inc. All Rights Reserved.